






## Computadora para bicicleta BV-C01 con medición de cadencia por cables

- Alcance del suministro**  
Compruebe que se incluye lo siguiente
- Computadora BV-C01
  - Soporte con sensor
  - Base de goma
  - Imán de radio
  - Imán de biela
  - Imán de cadencia
  - Bridas
  - Tornillo de sujeción
  - Soporte del sensor 2 en 1




**Montaje de los sensores**  
Busque en la horquilla un lugar adecuado para montar el sensor. La distancia entre la computadora y el sensor no debería ser mayor a 60 cm.

**Montaje de los imanes**  
Monte el soporte del sensor en la horquilla con las bridas y la base de goma.


C = Cadencia  
S = Velocidad

Ahorre el imán del radio o un radio de la rueda trasera y fije el imán de biela, cerca del pedal, con las bridas. Asegúrese de que el imán apunta hacia el sensor. Asegúrese de que los imanes y sensores estén a una distancia de 1 hasta un máximo de 5 mm. Una vez finalizado el montaje, compruebe que la computadora funciona correctamente. Antes de salir por primera vez o montar, compruebe que todos los componentes están bien montados y que no suponen peligro alguno.

**Cálculo del perímetro de la rueda**  
Marque la rueda en un punto, dé exactamente una vuelta entera y mida la distancia recorrida. También puede calcular el perímetro con la fórmula: 2 x π (3,14) x R (radio) o emplee la tabla al final del manual de instrucciones.



- Funciones 'MODE'** Pulse brevemente la tecla MODE
- CLK MODE (hora)
  - TM MODE (clase/duración del tour)
  - AVS MODE (velocidad media)
  - MXS MODE (velocidad máxima)
  - DST MODE (distancia total)
  - ODO MODE (kilómetros totales)
  - A.CAD MODE (cadencia promedio)
  - M.CAD MODE (cadencia máx.)




**Configuración de la hora (CLK)**  
Pulse el botón SET durante 3 segundos para acceder al modo de configuración. Pulse la tecla MODE durante 3 segundos para abandonar el modo de configuración.

**Modo duración del tour (TM)**  
El modo TM comienza inmediatamente a contar cuando se mueve la rueda. Para reiniciar todos los datos (Kcal, TM, AVS, MXS, DST, A, CAD, M, CAD) mantenga pulsado el botón SET durante 3 segundos. Todos los datos se reiniciarán a 0, excepto el contador de kilómetros totales.

**Distancia total (DST)**  
Una vez que empieza a contar la distancia total en kilómetros recorridos durante el tour, seguirá contando hasta que Ud. la detenga.

**Kilómetros totales (ODO)**  
Advertencia: al cambiar la pila se reiniciará el indicador ODO. Mantenga pulsado el botón SET durante 3 segundos en el modo ODO para acceder a la configuración. Vuelva a pulsar SET para seleccionar km/millas. Pulse la tecla MODE para acceder a la configuración Bici1/Bici2, con SET podrá seleccionar Bici1 o Bici2. Con la tecla MODE accederá al menú de selección del tamaño de la rueda. Introdúzcala el tamaño correspondiente con ayuda de la tecla SET (ajustable entre 100 mm y 2999 mm).



**Bloqueo de las teclas**  
Para evitar un desajuste por error, la computadora cambia al modo en espera tras 5 minutos sin actividad. Pulse el botón SET para volver a activar la computadora.



**Solución de problemas**  
Si en la pantalla aparece un mensaje de error "Err", significa que hay un problema de recepción de la señal. Compruebe si hay interferencias de la computadora y/o el sensor entre su aparato y el de un acompañante. Controle que el sensor está colocado en la posición correcta y hacia el imán y que la distancia no sea mayor de 1-3 mm.

**Especificación**

Receptor	Sensor
Temp. de funcionamiento	0°C ~ 40°C
Temp. de almacenaje	-10°C ~ 50°C
Frecuencia de radio	N/A
Cambio de pila	Plata de botón de litio de 3 voltios (2032)
Peso	20 g

**Cambio de pila**  
**Computadora BV-C01 (con cables)**  
Desatornille la tapa trasera. El lado + debería apuntar hacia arriba. Quite la pila gastada y reemplácela por una nueva (CR2032).

**Sensor**  
Desatornille la tapa trasera. El lado + debería apuntar hacia arriba. Quite la pila gastada y reemplácela por una nueva (CR2032).

**Mantenimiento**  
Utilice mitones o guantes finos para garantizar el funcionamiento correcto de la tecla del sensor (MODE). Los guantes gruesos podrían interferir con esta función. Al agitar se escucha un leve golpeteo producido por las partes mecánicas de la función de comienzo automático (sensor de movimiento). Si cambia el contraste de la pantalla o no se muestran bien los símbolos es hora de cambiarla pila. Le recomendamos cambiar la pila de la computadora y del sensor al mismo tiempo, ya que la duración suele ser similar. No exponga la computadora a filo o calor extremo, es decir no la deje durante horas al sol en verano ni a la intemperie en invierno, de lo contrario podrían limitarse algunas funciones, descargarse la batería o producirse un fallo general. Espere unos segundos en caso de exponer el aparato a grandes cambios de temperatura (+/- 5°C). No pulse la tecla MODE frecuentemente en días lluviosos, ya que a pesar de sus propiedades herméticas podría mezclarse agua en la carcasa.

**Soporte / Imán / Cable del sensor**  
Compruebe periódicamente la correcta posición y distancia entre el imán y el sensor. El ODO o el agua en el imán o en el sensor pueden provocar imprecisiones en la medición.

**Soporte / Imán / Cable del sensor**  
Estas piezas se pueden limpiar con agua fresca o con un detergente suave.

**Limitación de garantía**  
- La garantía no incluye pilas, daños por manejo equivocado o accidente, carcasa rota o resquebrajada, negligencia o descuido, montaje/mantenimiento o uso inadecuado.  
- Los aparatos enviados en caso de reparación por personas no autorizadas.  
- Los aparatos enviados durante el periodo de garantía podrán o bien ser reparados o bien cambiados, la decisión le corresponde al fabricante.

**¡IMPORTANTE! Advertencia para la salud:**  
- No utilice la computadora en combinación con otros aparatos electrónicos médicos o implantes como marcapasos, equipos de ECG o TENS u otros aparatos cardiovascular. - Consulte con su médico en caso de dolencias graves o embarazo antes de usar la computadora para bicicleta.  
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños debido a que algunas piezas presentan un peligro de atragantamiento.  
- Como con muchos otros aparatos electrónicos pueden darse interferencias con otros emisores. Evite la utilización cerca de líneas de alta tensión, grandes motores de aire acondicionado, tubos fluorescentes, móviles o computadora ya que podrían darse un mal funcionamiento o mediciones incorrectas.

**Tabla de tamaños de rueda**

Größe	L (mm)	Größe	L (mm)
14 x 1-50	1020	26 x 1-75	2023
14 x 1-75	1055	26 x 1-95	2050
16 x 1-50	1185	26 x 2-00	2055
16 x 1-75	1195	26 x 2-10	2068
18 x 1-50	1340	26 x 2-125	2070
18 x 1-75	1350	26 x 2-35	2083
20 x 1-3/8	1515	26 x 3-00	2170
20 x 1-3/8	1615	27 x 1	2145
22 x 1-3/8	1770	27 x 1-1/8	2155
22 x 1-1/2	1785	27 x 1-1/4	2161
24 x 1	1753	27 x 1-3/8	2169
24 x 3/4 Tubular*	1785	650 x 35A	2090
24 x 1-1/8	1795	650 x 38A	2125
24 x 1-1/4	1905	650 x 38B	2105
24 x 1-75	1890	700 x 18C	2070
24 x 2-00	1925	700 x 19C	2080
24 x 2-125	1965	700 x 20C	2096
26 x 7/8	1920	700 x 23C	2096
26 x 1(59)	1913	700 x 25C	2105
26 x 1(65)	1952	700 x 28C	2136
26 x 1-25	1953	700 x 30C	2146
26 x 1-1/8	1970	700 x 32C	2155
26 x 1-3/8	2068	700C Tubular*	2130
26 x 1-1/2	2100	700 x 35C	2168
26 x 1-40	2005	700 x 38C	2180
26 x 1-50	2010	700 x 40C	2200

\* Cubierta tubular

**XL**  
XLC International GmbH  
Max-Planck-Str. 8  
97526 Sennfeld  
info@xlc-parts.com  
www.xlc-parts.com

**CE**  
MADE IN TAIWAN